

Крипто устройство
CRYMOBILE-100
для сотовых телефонов

Руководство пользователя



Документ No : D003002

Введение

CRYMOBILE-100 – это шифровальное устройство устройство сигналов сотового телефона, которое обеспечивает полностью безопасное пользование сотовым телефоном при наличии устройств CRYMOBILE у обоих пользователей.

Если государственные служащие или работники компаний нуждаются в безопасности своего бизнеса, то используя CRYMOBILE-100, они получают полностью защищенную сотовую связь.

Номер случайного ключа выбирается на основе 256-разрядного AES алгоритма шифрования и гарантирует самый высокий уровень криптографической защиты пользователя.

Устройство CRYMOBILE-100 может быть легко подключено к любому сотовому телефону с помощью специального кабеля поставляемого в комплекте.

Вы можете носить ваше устройство CRYMOBILE-100 в кармане при вождении автомобиля или ходьбе.

Конфигурация и установка

- Конфигурация



Рис.1. Вид CRYMOBILE-100 спереди



Рис.2. Вид CRYMOBILE-100 сверху и сбоку

- 1 – Индикатор [PWR] : показывает состояние питания.
 - 2 – Индикатор [S] : показывает состояние устройства.
 - 3 – Индикатор [N] : показывает готовность к шифрованию и состояние шифрования
 - 4 – Кнопка [FUNC] : выход в обычный режим.
 - 5 – Кнопка [KEY] : начало шифрования.
 - 6 – Гарнитура с микрофоном.
 - 7 – Выключатель питания: питание включено или выключено.
- Кабельный разъем
- 8 – Разъем для подзарядки : зарядка внутреннего аккумулятора.
 - 9 – Кабельный разъем : разъем для подсоединения к сотовому телефону.

- Установка

Соедините гарнитуру и сотовый телефон с устройством как показано на Рис.3 при помощи кабеля из комплекта поставки.



Рис.3. Соединение

Пользование

1. Включите питание.

Светодиод [PWR] светится зеленым светом, а светодиод [S] светится красным.

2. Нажмите кнопку [KEY] для включения режима готовности шифрования
Светодиод [S] выключится, а светодиод [N] загорится синим

цветом.

(Ваш абонент также должен нажать кнопку [KEY] для входа в режим готовности шифрования.)

3. Через 2~3 секунды *Старший* должен нажать кнопку [KEY] для в входа в режим шифрования.

(Когда пользователь разговаривает в открытом режиме, он должен решить, кто из абонентов будет *Старшим*.)

Светодиод [S] опять загорается, а светодиод [N] горит как обычно.

4. Можете вести защищенный разговор.
5. Нажмите кнопку [FUNC] для выхода в обычный режим.

Примечание:

Для получения звука хорошего качества, уровень громкости сотового телефона должен быть установлен чуть больше минимума указанного для данной модели сотового телефона.