

Крипто устройство

CRYMOBILE-120

для сотовых телефонов

Руководство пользователя



Документ No : D003003

Введение

CRYMOBILE-120 — это шифровальное устройство сигналов сотового GSM телефона, которое обеспечивает полностью безопасное пользование сотовым телефоном при наличии устройств CRYMOBILE у обоих пользователей..

Если государственные служащие или работники компаний нуждаются в безопасности своего бизнеса, то используя CRYMOBILE-120, они получают полностью защищенную сотовую связь.

Технология шифрования сигнала в устройстве CRYMOBILE-100 существенно отличается от стандартов A5/1, A5/2 или A5/3, которые используются в GSM системах, и гарантирует невозможность дешифрации с использованием существующих систем контроля.

Номер случайного ключа выбирается на основе 256-разрядного AES алгоритма шифрования и гарантирует самый высокий уровень криптографической защиты пользователя.

Устройство CRYMOBILE-120 может быть легко подключено к любому сотовому телефону с помощью специального кабеля поставляемого в комплекте.

Вы можете носить ваше устройство CRYMOBILE-120 в кармане при вождении автомобиля или ходьбе.

Конфигурация и установка

- Конфигурация



Рис.1. Вид CRYMOBILE-120 спереди



Рис.2. Вид CRYMOBILE-120 сверху и сбоку

- 1 – Индикатор [PWR]: показывает состояние питания.
- 2 – Гарнитура (прилагается).
- 3 – Индикаторы [S] и [N]: показывают состояние шифрования.
- 4 – Тангента: нажать для начала разговора.
- 5 – Выключатель питания: включает/выключает питание.
- 6 – Разъем для подзарядки : зарядка встроенного аккумулятора.
- 7 – Кабельный разъем : разъем для подсоединения к сотовому телефону.

Установка

Соедините гарнитуру и сотовый телефон с устройством как показано на Рис.3 при помощи кабеля из комплекта поставки.



Рис.3. Соединение

Пользование

1. Включите питание.

Индикатор [PWR] светится зеленым светом, а индикатор [N] загорится синим цветом.

2. Нажмите тангенту для начала разговора.

Индикатор [N] выключится, а [S] загорится красным цветом.

3. Отпустите тангенту для приема ответа.

Индикатор [N] загорится опять, а [S] выключится.

Примечание:

- Для получения звука хорошего качества, уровень громкости сотового телефона должен быть установлен чуть больше минимума указанного для данной модели сотового телефона.